



IR USB Receiver

Via USB
2 m

Power:
Cable length:



1 x 4 IR Emitter

Connection:
IR LEDs:
Cable length:
Emitter dimension:

3.5 mm jack plug
1 x 4 IR emitter LEDs
2 m
22 x 16 x 8 mm

INSTRUCTIONS HANDLEIDING

PACKAGE CONTENT / IN DE VERPAKKING

1 x IR USB receiver
1 x 4 emitter LEDs

IR USB RECEIVER



Cavus International, Inc.
P.O. Box 4007
New York, NY 10163-4007 (USA)
Phone: (+1) 347-577-9022
Mail: info@cavusmounts.com

Cavus International
P.O. Box 81
2150 AB Nieuw-Vennep
The Netherlands
info@cavus.eu

EN APPLICATION

The compact IR repeater kit allows you to use an existing IR remote control to operate up to 4 AV components located out of sight for instance, behind your TV or cabinet doors. The IR repeater can be powered from an 5 volt USB port.


EN SAFETY PRECAUTIONS

To avoid the risk of electrical shock, fire, and personal injury, always follow safety procedures. Make sure to read and understand these safety regulations before setting up this product. If you have any questions or remarks, you can contact Cavus with the contact details stated in the end of this instruction manual.

Cavus recommends that the installation should be carried out by a skilled installer. If the use and/or installation is not carried out correctly, this may cause personal injury and damage to your equipment and other objects. Cavus cannot be held liable for personal injury and any damage done to objects caused by incorrect use and/ or installation. We recommend that you switch off your equipment before connecting cables in order to prevent any of the devices being damaged.

This product is intended for indoor use only. Do not install this product near water or expose it to any type of liquid or damp. Never force an object into this product through any apertures or vacant slots, as this may cause harm to internal components. If the power cable is damaged, do not use it. Allow no objects to rest on the power cabling, no weight to be placed on it, and no one to walk on it.


EXAMPLE / VOORBEELD



EN - Only use a 5 volt USB port on the TV or other source

NL - Gebruik alleen een 5 volt USB poort van de TV of andere bron

OVERVIEW / OVERZICHT



NL TOEPASSING

Met deze compacte IR-repeaterkit kunt u met de afstandsbediening tot 4 AV-componenten bedienen die zich uit het zicht bevinden, bijvoorbeeld achter uw tv of kastdeuren. De IR-repeater kan worden gevoed via een 5 volt USB-poort.

NL VEILIGHEIDSMATREGELLEN

Volg altijd de veiligheidsprocedures om het risico van elektrische schokken, brand en persoonlijk letsel te voorkomen. Zorg ervoor dat u deze veiligheidsvoorschriften leest en begrijpt voordat u dit product installeert. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Cavus via de contactgegevens aan het einde van deze handleiding.

Cavus raadt aan om de installatie door een vakbekwame installateur te laten uitvoeren. Indien gebruik en/of installatie niet correct wordt uitgevoerd, kan dit persoonlijk letsel en schade aan uw apparatuur en andere voorwerpen veroorzaken. Cavus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en eventuele schade aan objecten veroorzaakt door onjuist gebruik en/of installatie. We raden u aan uw apparatuur uit te schakelen voordat u kabels aansluit om te voorkomen dat een van de apparaten beschadigd raakt.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Installeer dit product niet in de buurt van water en stel het niet bloot aan vloeistoffen of vuur. Forceer nooit een voorwerp in dit product door openingen of lege sleuven, aangezien dit schade kan toebrengen aan interne componenten. Als de voedingskabel beschadigd is, gebruik deze dan niet. Laat geen voorwerpen op de stroomkabel rusten, plaats er geen gewicht op en laat niemand erop lopen.

EN

USB IR RECEIVER LED

The IR USB receiver is the main part and must be powered by a 5 volt USB port or USB adapter (not included). Mount the IR receiver LED in an accessible location. Make sure you are comfortable with the length of all cables. Place the IR receiver LED in a place where it will remain visible to the remote control.

Emitter LEDs (4)

Connect the Emitter LEDs with the 3.5 mini jack plug and fix it in a suitable position. Self-adhesive foil is supplied with the IR Emitter LEDs. The IR emitter LEDs must be attached to the AV device you wish to control. The IR Emitters LEDs have a limited range. Make sure that the LEDs of the IR emitters are glued exactly to the infrared sensor of the AV devices. The exact position can be easily determined by shining a flashlight on it.

NL

USB IR RECEIVER LED

De IR USB receiver is het hoofdonderdeel en moet gevoed worden door een 5 volt USB poort of USB adapter (niet meegeleverd). Monteer de IR receiver LED op een toegankelijke plaats. Zorg ervoor dat je goed uitkomt met de lengte van alle kabels. Plaats de IR receiver Led op een plek waar deze zichtbaar blijft voor de afstandsbediening.

Emitter-LEDs (4)

Sluit de Emitter-LEDs aan met de 3,5 mini-jack-stekker en bevestig deze op een geschikte positie. Bij de IR Emitter-LEDs wordt zelfklevende folie geleverd. De IR-emitter-LEDs moeten worden vastgemaakt aan het AV-apparaat dat u wilt bedienen. De IR-emitter-LEDs hebben een beperkt bereik. Zorg ervoor dat de LEDs van de IR-zenders precies op de infraroodsensor van de AV-apparaten zijn geplakt. De exacte positie kan eenvoudig worden bepaald door er met een zaklamp op te schijnen.